



機器正面功能說明

- ① 喇叭
- ② 充電指示燈
 - 亮燈：充電中
 - 燈滅：充電飽
- ③ 刻度表
- ④ 音量旋鈕
- ⑤ 選台旋鈕：
 - 調幅範圍：520-1710 kHz
 - 調頻範圍：87.5-108 MHz
- ⑥ 刻度指針
- ⑦ 功能切換旋鈕：電源關閉OFF、調頻FM、調幅AM、藍牙Ⓜ(由左至右)
- ⑧ LED 指示燈
 - 橘紅色：在調頻模式下，已對準電台頻率。
 - 綠色：在調幅模式下，已對準電台頻率。
 - 藍色(閃爍)：藍牙模式下，機器等待配對中。
 - 藍色(恆亮)：藍牙模式下，機器已成功連接至藍牙設備(手機或平板等設備)。

機器背面孔位說明

- ⑨ 被動喇叭
- ⑩ 背光燈亮度調整按鈕：
 - 按一下按鈕可調整背光燈亮度，共五段亮度。
 - 當電池電量低時，背光燈會閃爍。
- ⑪ 外部天線插孔
- ⑫ 耳機孔
- ⑬ USB充電孔(DC 5V/2.4A)

配件

- 軟式天線
- TYPE C充電線
- 說明書與保證卡

注意事項：

- ⊙ 第一次使用本機前，請務必充電並詳閱本說明書，說明書請妥善保存，以便日後查閱。
- ⊙ 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- ⊙ 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- ⊙ 若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，則請給予充電，再收聽。
- ⊙ 收聽AM調幅是靠機體內藏的棒狀天線，所以可以視狀況移轉機體位置，尋找良好的AM調幅收訊。收聽FM調頻，是靠機體外部軟式天線，若當地FM調頻收訊不良，可以拉直軟式天線或調整方向即可。
- ⊙ 勿使本機受撞擊，並請避開40°C以上，0°C以下之溫度環境。
- ⊙ 由於本機外箱是採用天然原木材質，表面可能有少許的天然木紋，非是撞擊或損壞，請安心使用。
- ⊙ 由於本機外箱是採用天然原木材質，請勿掉入水中、靠近火焰或蒸氣等高溫環境，以免機器受損而無法使用。
- ⊙ 如使用市售整流器充電，請務必確認整流器輸出為5V/2.4A，以免產生危險。

委製商/進口商:山進電子工業股份有限公司
 地 址: 新北市中和區立德街7巷18號2樓
 電 話: (02)2225-0303
 產 地: 中國

NCC 警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
基板組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	-	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	-	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※ 製品流水號碼貼紙內容定義如下：

aH181200001

aH 18 12 00001

↑ ↑ ↑ ↑

序列號
 生產月份
 生產年份
 產品代碼